

Diagnostic > A1 - Combiné d'instruments (KI)

14.8V Contact MIS

Protocole du calculateur

Cycles spéciaux

Liste des codes défaut

Contrôles

Symptômes

Version

Codes défauts / Événements

Valeurs réelles

Actif

Combiné d'instruments

Valeurs réelles

N°	Nom	Valeur réelle	Va
<input type="checkbox"/> 860	Distance totale parcourue	24852km	
<input type="checkbox"/> 274	Distance partielle parcourue	37km	
<input type="checkbox"/> 256	État de l'adaptation au système d'autorisation à la conduite	INITIALISE	INI
<input type="checkbox"/> 625	État des données d'autorisation à la conduite dans le combiné d'instruments	Les données correspondent au véhicule.	Lei: cor vél
<input type="checkbox"/> 786	Vitesse affichée	0.00km/h	

Arrêter monitoring

Afficher le schéma.

Information

Tableau

Diagnostic à ség

21

Diagnostiquer le problème

Diagnostiquer le problème

Diagnostic > A1 - Combiné d'instruments (KI)

Protocole du calculateur

Cycles spéciaux

Liste des codes défaut

Contrôles

Symptômes

Version

Codes défauts / Événements

Valuers réelles

Actif

Mémoire de maintenance

Mémoire de maintenance

Nombre des entrées dans la mémoire de maintenance 4

Événements

Enregistrement

Distance totale parcourue

Compteur de cycles journaliers

Kilométrage depuis la dernière échéance de maintenance

Jours depuis la dernière échéance de maintenance

Type de maintenance

Remettre à zéro

Travaux effectués

Code atelier

Enregistrement

Distance totale parcourue

Compteur de cycles journaliers



1	5997.00km	691	Maintenance complète
	691		AUTORISE
	5997.00km		Service 1, Service 3
		505	
2	7381.00km		
	841		

tic > A1 - Combiné d'instruments (KI)

14.9V Contact MIS

ions | Protocole du calculateur

Cycles spéciaux

Liste des codes défaut

Contrôles

Symptômes

rsion

Codes défauts / Événements

Valuers réelles

Actic

Mémoire de maintenance

é d'instruments	Kilométrage depuis la dernière échéance de maintenance	1384.00km
ce de maintenance	Jours depuis la dernière échéance de maintenance	150
de maintenance à effectuer	Type de maintenance	Maintenance complète
de maintenance	Remettre à zéro	AUTORISE
de événements	Travaux effectués	Service 2, Service 3, Service 4
	Code atelier	E0E
	Enregistrement	3
	Distance totale parcourue	10919.00km
	Compteur de cycles journaliers	1408
	Kilométrage depuis la dernière échéance de maintenance	3538.00km
	Jours depuis la dernière échéance de maintenance	567
	Type de maintenance	Maintenance complète
	Remettre à zéro	AUTORISE
	Travaux effectués	Service 1, Service 3, Service 8, Service 550A
	Code atelier	550A
	Enregistrement	4
	Distance totale parcourue	22653.00km



Diagnostic > N73 - Contacteur antivol électronique (EZS)

 14.8V  Contact MIS

Codes défauts / Événements

Valeurs réelles

Adaptations

Protocole du calculateur

Cycles spéciaux

Liste des codes défaut

Contrôles

Données de l'auteur

bornes

Distance totale parcourue

mémorisée en dernier

memorisé actuellement dans le

pour 'EZS' :

composants électriques

du véhicule

composants FBS4

composants FBS4 'EZS'

composants FBS4 'ISM'

composants FBS4 'EGS'

composants FBS4 'ME'

de la clé ou du support

de la clé

Distance totale parcourue mémorisée en dernier

Valeurs réelles

N°	Nom	Valeur
659	Distance totale parcourue mémorisée en dernier	24576km

 Arrêter monitoring

 Afficher le schéma.

Information

 Tableau

 Diagramme à segments

 Diagramme à courbes

Diagnostic > N73 - Contacteur antivol électronique (EZS)

 14.8V  Contact MIS

Codes défauts / Événements

Valeurs réelles

Adaptations

Protocole du calculateur

Cycles spéciaux

Liste des codes défaut

Contrôles

Données de l'auteur

Distance totale parcourue mémorisée en dernier

Valeurs réelles	
N°	Norm
659	Distance totale parcourue mémorisée en dernier
	Valeur r 24576km

- bornes
- Distance totale parcourue mémorisée en dernier
- Distance totale parcourue mémorisée actuellement dans le véhicule
- Composants électriques
- Composants du véhicule
- Composants FBS4
- Composants FBS4 'EZS'
- Composants FBS4 'ISM'
- Composants FBS4 'EGS'
- Composants FBS4 'ME'
- Distance de la clé ou du support
- Distance de la clé

 Arrêter monitoring

 Afficher le schéma

Information

 Tableau

 Diagramme à segments

 Diagramme à court